

BMW 3er E90/E91 Einbauanleitung für die EL-Ambiente-Lichtleisten

Die Ambiente Beleuchtung ist ohne Demontage der Türpappe nachrüstbar

Schritt 1: am Beispiel der Beifahrertür:

Entfernen der Dekorleiste



Schritt 2:

Entfernen des Fensterheberschalters



Anschließen des Inverters:

Das schwarze Kabel des Inverters muss an das braune Kabel des Fensterhebers

Das rote Kabel des Inverters muss an das grau/lila Kabel des Fensterhebers. (weiß/blau darf nicht benutzt werden)



Im Anschluss daran kannst Du den Fensterheberschalter wieder einbauen

Schritt 3:

Verstauen des Inverters



Nach dem Verstauen des Inverters kannst Du die EL-Ambiente-Lichtleiste an den Inverter anschließen



Schritt 4:

Anbringen der EL-Ambiente-Lichtleiste



Leiste wieder montieren und die EL-Ambiente-Lichtleiste passend positionieren



Wichtig ist, dass die „Finne“ zur Dekorleiste zeigt



Die Leiste komplett in den Spalt der Dekorleiste drücken



Das überstehende Ende der EL-Ambiente-Lichtleiste einfach mit einer Schere durchtrennen



Fertig



Je nach Dekorleistentyp kann es vorkommen, dass die EL-Ambiente-Lichtleiste nicht fest genug sitzt. Sollte dies bei Dir der Fall sein, kannst Du die EL-Ambiente-Lichtleiste an der „Finne“ ganz einfach verkleben. (Zum Beispiel mittels einer Heißklebepistole und Setzen von kleinen Heißklebepunkten)

Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko! Wir übernehmen keine Haftung auf Schäden am Fahrzeug, die durch unsachgemäßen Einbau entstehen können.